



# คู่มือเครื่องดูดฝุ่น

Forbes Intelligence

Premium



INTELLIGENCE

## สารบัญ


- รู้จัก Forbes Intelligence Premium 3
- การใช้ Forbes Intelligence Premium 4
- คำแนะนำด้านความปลอดภัย 10
- การรับประกัน 12

## เรียนท่านผู้มีอุปการคุณ

เราขอแสดงความยินดีกับคุณที่เลือกซื้อ Forbes Intelligence™ ระบบการทำความสะอาด  
อันดับหนึ่งก่อนเริ่มใช้งานเครื่องดูดฝุ่นกรุณาอ่านคู่มือการใช้งานนี้ให้ละเอียดและเก็บไว้เพื่อใช้อ้างอิง  
ในอนาคต



## รู้จัก Forbes Intelligence Premium



**A** ข้อต่อท่อพร้อมฝาเปิด

**B** ฝาจับ

**C** มือจับ

**D** ที่พักการใช้งานชั่วคราว

**E** จอแสดงผล LCD

**F** ปุ่มปรับโหมดการใช้งาน

**G** ช่องเป่าลม

**H** สายไฟ

**I** อุปกรณ์ม้วนเก็บสายไฟโดยใช้เท้าเหยียบ

**J** ปุ่มเปิด-ปิดโดยใช้เท้าเหยียบ

**K** ช่องเก็บน้ำหอม

**L** ท่อดูดฝุ่นไฟฟ้า

**M** ปุ่มควบคุมการทำงานที่สายดูด

**N** ท่อส่วนขยาย

**O** หัวแปรงสำหรับพื้นซึ่งปรับตามพื้นผิวโดยอัตโนมัติ

**P** หัวแปรงอเนกประสงค์ขนาดเล็ก

**Q** แปรงเรดิเอเตอร์

**R** ท่อปากเปิด

# มือถือ Forbes Intelligence Premium



## การใช้ Forbes Intelligence Premium



### การประกอบ

(1) เปิดฝาปิดและดันท่อดูดฝุ่นลงไปในช่วงต่อท่อ (2) ต่อมือจับท่อดูดฝุ่นกับท่อส่วนขยาย (3) ต่อท่อส่วนขยายกับหัวแปรงสำหรับพื้นซึ่งปรับตามพื้นผิวอัตโนมัติ (4) เพื่อเพิ่มความยาวของท่อส่วนขยายให้เลื่อนตัวล็อกลงไป เพื่อลดความยาวของท่อส่วนที่ขยายออกไป ให้เลื่อนตัวล็อกขึ้นมา (5) ดึงสายไฟออกมาแล้วเสียบปลั๊ก

### การใช้งาน



### ควบคุมการทำงานที่มือจับ

(6) เพื่อเริ่มการทำงานของเครื่องดูดฝุ่น ให้กดปุ่มเปิดเครื่อง เครื่องจะเริ่มการทำงานในโหมด Intelligent Power Control (IPC) (7) เพื่อเพิ่มหรือลดระดับแรงดูดด้วยตนเองให้กดปุ่ม + หรือ - (8) เพื่อกลับสู่โหมด Intelligent Power Control จากโหมดปรับการทำงานด้วยตนเอง ให้กดปุ่ม /AUTO หนึ่งครั้ง (9) กดปุ่มแปรง เพื่อเปิด/ปิดการทำงานของหัวแปรงพลังสูง (อุปกรณ์เสริมที่มีให้เลือก) (10) ในโหมด Intelligent Power Control ให้กดปุ่ม /AUTO หนึ่งครั้งเพื่อปิดการทำงานของเครื่องดูดฝุ่น.

### การควบคุมการทำงานที่ตัวเครื่อง

(11) เพื่อเริ่มการทำงานของเครื่องดูดฝุ่นให้กดแป้นเปิด-ปิด โดยใช้เท้าเหยียบ เครื่องดูดฝุ่นจะเริ่มทำงานในโหมด Intelligent Power Control เพื่อปิดการทำงานของเครื่องดูดฝุ่น ให้กดแป้น (12) เพื่อเปลี่ยนไปเป็นโหมดปรับการทำงานด้วยตนเอง ให้กดปุ่ม +/- (13) ตั้งค่าให้อยู่ในฟังก์ชันการทำงานอัตโนมัติ ด้วยวิธีนี้หัวแปรงจะปรับการทำงานให้เหมาะสมกับสภาพพื้นผิวตามประเภทของพื้นโดยการปรับระดับของแปรงขึ้นลงอย่างอัตโนมัติ (14) คุณสามารถตั้งค่าไปที่ฟังก์ชันพร้อมด้วยตนเองโดยการเลื่อนปุ่มไปด้านหลังดังที่ระบุไว้บนแปรง

(15) คุณสามารถตั้งค่าไปที่ฟังก์ชันพื้นแข็งด้วยตนเองโดยการเลื่อนปุ่มไปด้านหน้าดังที่ระบุไว้บนแปรง (16) หากต้องการพักการใช้งานชั่วคราวให้เสียบหัวแปรงไว้ด้านข้างตัวเครื่อง จากนั้นมอเตอร์จะหยุดหมุน หากระยะเวลาพักทำงานมากกว่า 5 นาที Forbes Intelligence™ จะปิดการทำงานโดยอัตโนมัติเพื่อความปลอดภัย

## การใช้ Forbes Intelligence Premium

### อุปกรณ์เสริม

(17) ใช้ด้ามแปรงของหัวแปรงเอนกประสงค์ขนาดเล็กสำหรับการดูดฝุ่น (18) ใช้ด้านปึกของหัวแปรงเอนกประสงค์สำหรับการดูดฝุ่นที่เฟอร์นิเจอร์ (19) เมื่อทำการดูดฝุ่นผ้าม่าน ให้ลดแรงดูดลง (20) หัวแปรงเอนกประสงค์ขนาดเล็กสามารถเก็บไว้ใกล้มือโดยการวางไว้บนตัวรองรับมือจับ (21) ใช้ท่อปากเปิดเมื่อต้องการดูดฝุ่นในพื้นที่แคบเช่นมุมห้อง และช่องต่างๆ (22) ใส่แปรงเรดิเอเตอร์บนท่อปากเปิดสำหรับใช้ในที่แคบ

### ฟังก์ชันเป่าลม

(23) เปิดฝา และดันท่อดูดฝุ่นเข้าไปในข้อต่อช่องเป่าลมให้ใช้ปุ่มต่างๆบนตัวเครื่องดูดฝุ่นเนื่องจากปุ่มต่างๆ บนมือจับนั้นจะไม่ทำงาน

(24) ใช้ฟังก์ชันการเป่าลมเพื่อให้รองเท้าแห้งหรือต่อเข้ากับกระป๋องสเปรย์(ทางเลือก)


### หลังการใช้งาน

(25) ปิดสวิตช์เครื่องดูดฝุ่น ดึงปลั๊กสายไฟออก และกดอุปกรณ์ม้วนเก็บสายไฟโดยใช้เท้าเหยียบเพื่อเก็บสายไฟ

(26) เก็บเครื่องดูดฝุ่น Forbes Intelligence™ ของคุณดังที่ได้แสดงไว้ในรูปภาพในพื้นที่ซึ่งแห้งและเย็นอยู่เสมอ

# การใช้ Forbes Intelligence Premium

## จอแสดงผล LCD




## การเปลี่ยนวัสดุสิ้นเปลือง (ถุงเก็บฝุ่นและแผ่นกรอง)

(27) เปิดฝาด้านหน้าด้วยการกดปุ่มปลดล็อก (28) เพื่อเก็บถุงเก็บฝุ่น ให้นำถุงออกมาโดยดึงที่มีข้อจับ และใส่ถุงใบใหม่ลงไปหากถุงเก็บฝุ่นไม่อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องไม่สามารถปิดฝาได้ (29) เพื่อเปลี่ยน HEPA1H13 และแผ่นกรองคาร์บอน ให้ปลดล็อกมือจับแผ่นกรอง HEPA1H13 ในตำแหน่ง ตั้งตรง และดึงแผ่นกรองออกมานั้นให้กำจัดทิ้ง (30) คลิกแผ่นกรองคาร์บอนในตลับแผ่นกรอง HEPA1H13 ตรวจสอบให้มั่นใจว่าแผ่นกรองอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง ล็อกมือจับแผ่นกรอง HEPA1H13 ให้อยู่ตรงตำแหน่ง (31) แผ่นกรอง HEPA2 แบบระยะยาวมีอายุการใช้งานเป็นเวลากหลายปีในการใช้ปกติ การรับประกันจะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อใช้ถุงและแผ่นกรอง Forbes ของแท้เท่านั้น



## การใช้ Forbes Intelligence Premium



สัญลักษณ์นี้บ่งชี้ว่าผลิตภัณฑ์หรือบนบรรจุภัณฑ์ที่บ่งชี้ว่าผลิตภัณฑ์นี้ไม่ควรทิ้งปะปนกับขยะในครัวเรือน ซึ่งจะต้องส่งมายังจุดบริการ หรือจุดเก็บรวบรวมสินค้าของ Forbes สำหรับการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการกำจัดอย่างถูกต้อง ช่วยป้องกันมิให้เกิดผลกระทบต่อเนื่องเชิงลบที่อาจเป็นไปได้ต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพซึ่งมีสาเหตุมาจากการจัดการกำจัดผลิตภัณฑ์นี้อย่างไม่เหมาะสม

## ข้อมูลทางเทคนิค

- ฉนวนสองชั้น
- CE สอดคล้องกับกฎบังคับของสหภาพยุโรปสำหรับการรับรอง
- CE ความปลอดภัยได้รับการอนุมัติให้สอดคล้องกับ I EC335-1 และ 335-2-2
- ขนาด 57.5 x 25 x 23.5 ซม.
- น้ำหนัก 6.7 กก.
- กำลังสูงสุดที่ใช้ 1250 วัตต์
- กำลังมอเตอร์สูงสุดที่ใช้ 1200 วัตต์
- แรงดันไฟฟ้า 230/50 โวลต์/เฮิรท์ซ์
- ระดับเสียงของเครื่องดูดฝุ่น 65 เดซิเบล
- รัศมีการทำงาน 12.5 เมตร

Forbes Intelligence ได้รับการแนะนำโดยสมาพันธ์โรคมะเร็งแพ้และหอบหืดแห่งเยอรมนี (DAAB) เนื่องจากผลที่ได้จากการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ซึ่งดำเนินการโดยสถาบันอิสระ TÜV NORD และ GUI



## คำแนะนำด้านความปลอดภัย

- กรุณาอ่านคำแนะนำด้านความปลอดภัยอย่างละเอียดก่อนที่จะใช้เครื่องดูดฝุ่น
- ผู้ผลิตไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดที่มีสาเหตุมาจากการใช้งานที่ไม่เหมาะสม
- ผู้ที่ไม่สามารถใช้งานเครื่องดูดฝุ่นได้อย่างปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็นผู้พิการทางร่างกาย ผู้ป่วยทางจิต หรือผู้ที่ขาดประสบการณ์นั้นไม่ได้รับการอนุญาตให้ใช้งานเครื่องนี้โดยปราศจากการดูแลอย่างใกล้ชิด
- ห้ามปล่อยให้เด็กเล็กอยู่ใกล้เครื่องโดยปราศจากการดูแล
- ก่อนทำความสะอาดตัวเครื่อง หรือเปลี่ยนแผ่นกรองให้ปิดสวิตช์เครื่องดูดฝุ่นและดึงปลั๊กออกจากเต้าเสียบเสมอห้ามถอดปลั๊กออก โดยการดึงสายไฟ
- ห้ามปล่อยให้เครื่องดูดฝุ่นต่อกับเต้าเสียบเมื่อไม่ใช้งาน
- เปรียบเทียบข้อมูลไฟฟ้าที่อยู่บนฉลากกับกำลังไฟฟ้า ความถี่ และแอมแปร์สูงสุดของหลักจ่ายไฟ ตัวเลขเหล่านี้จะสอดคล้องกัน
- แหล่งจ่ายไฟหลังจะต้องได้รับการป้องกันโดยใช้ฟิวส์ขนาด 16A หรือ 10A
- ท่อดูดฝุ่นไฟฟ้ามีขั้วไฟฟ้า
  - ห้ามใช้ดูติน้ำ
  - ห้ามแช่ลงไปในน้ำเพื่อทำความสะอาด
- ท่อดูดฝุ่นควรได้รับการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอและจะต้องไม่ใช้งานเมื่อเกิดความเสียหาย
- หากสายไฟได้รับความเสียหาย จะต้องได้รับการเปลี่ยนโดยผู้มีความรู้จากศูนย์บริการ Forbes เพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย
- ใช้ดูดฝุ่นเฉพาะวัตถุที่แห้งเท่านั้นห้ามใช้เครื่องในสภาพแวดล้อมที่เปียกชื้น
- ห้ามใช้ดูดคน หรือสัตว์ต่างๆ
- ห้ามใช้ดูดวัตถุที่มีของแหลมคม
- ให้ระมัดระวังห้ามมิให้ ผม นิ้ว เสื้อผ้าและสิ่งอื่นๆ เช่นเดียวกันนี้สัมผัสกับปลายท่อขณะเครื่อง

## ทำงาน

- ห้ามดูดฝุ่นใกล้กับควันไฟ ประกายไฟ หรือไฟ (เช่น บุหรี่ ไม้ขีด เถ้าร้อน) ของเหลว และก๊าซไวไฟ หรือวัตถุระเบิด
- ห้ามฉีดสเปรย์ไปที่เครื่องดูดฝุ่นเพราะเครื่องอาจเกิดการระเบิดได้
- ห้ามใช้เครื่องหากเกิดการชำรุดและหากเครื่องเสียตรวจสอบหาจุดบกพร่องของอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างสม่ำเสมอเมื่อมีสายไฟเชื่อมต่อท่อดูดฝุ่นไฟฟ้าชั่วคราวไฟฟ้า และท่อไฟฟ้าได้รับความเสียหาย ให้เปลี่ยนทันที
- ห้ามทำความสะอาดเครื่องดูดฝุ่นและชิ้นส่วนไฟฟ้าทั้งหมดของเครื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อต่อไฟฟ้าด้วยน้ำหรือน้ำทำความสะอาด
- ให้ใช้ช่องเสียบบนเครื่องดูดฝุ่นเท่านั้นสำหรับอุปกรณ์เสริมต่างๆ ของ Forbes ที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้งานนี้
- การบำรุงรักษา และการซ่อมแซมสามารถดำเนินการโดยผู้ให้บริการลูกค้าของ Forbes ของแท้เท่านั้น
- ห้ามพยายามดัดแปลงเครื่องดูดฝุ่นหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าด้วยตนเอง

## การรับประกัน

- การรับประกันและการต่ออายุรับประกัน จะมีผลก็ต่อเมื่อใช้อะไหล่อุปกรณ์เสริม และวัสดุของแท้จาก Forbes เท่านั้น
- การซ่อมแซมในระยะรับประกันจะต้อง ได้รับการดำเนินการโดยผู้ซ่อมแซมของ Forbes ที่ได้รับอนุญาต
- การทำความเสียหายแก่มอเตอร์ซึ่งมีสาเหตุมาจากการซีมผ่านของน้ำนั้นไม่ครอบคลุมอยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน
- ห้ามให้ถูกเก็บฝุ่นและแผ่นกรองฝุ่นซ้ำ
- การต่ออายุการรับประกัน จะมีผลต่อเมื่อมีการเปลี่ยนถุงเก็บฝุ่นและแผ่นกรองในระยะเวลาที่เหมาะสมหลังจากเครื่องดูดฝุ่นมีการแจ้งเตือน โดยใช้อะไหล่และวัสดุของแท้จาก Forbes เท่านั้น