

คู่มือการใช้งาน  
เครื่องดูดฝุ่น-ดูดน้ำ  
โพรบส์ รุ่น WD X2

**FORBES**



Wet & Dry Vacuum Cleaner



# สารบัญ

ยีนดีต้อนรับสู่ไฟรบส์ WD X2	หน้า 2
ทำความรู้จัก WD X2	หน้า 3
WD X2 ทำงานอย่างไร	หน้า 4
อุปกรณ์ต่างๆ WD X2	หน้า 6
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค	หน้า 9

## ยีนดีต้อนรับสู่ไฟรบส์ WD X2

เครื่องดูดฝุ่น-ดูดน้ำ ไฟรบส์ รุ่น WD X2 คือการผสมผสานกันอย่างลงตัวระหว่างเทคโนโลยีกับดีไซน์สุดล้ำโดยสวิตเซอร์แลนด์ พลังแรงด้วยนวัตกรรม **Deep Cleaning+** กับ วิศวกรรมเพื่อความสะอาดในการใช้งานง่ายตาย ไม่ยุ่งยาก กำจัดฝุ่นสกปรก ไรฝุ่นที่ซุกซ่อนอยู่ตามซอกมุม ใต้พรม ที่นอน หรือที่ยากจะเข้าถึง ทำความสะอาดได้หลากหลายทั้งพื้นแข็งและพื้นเปียก ด้วยรูปทรงของตัวเครื่องที่โค้งคล้ายเลขศูนย์ ช่วยให้ท่านทำความสะอาดบ้านได้ง่ายยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ฟังก์ชันการทำความสะอาดตัวเองอัตโนมัติยังเพิ่มความสะอาดสบายในการทิ้งฝุ่นจากไส้กรองเฮป้า เพียงปลายนิ้วสัมผัส ขณะที่สัญลักษณ์ **LED**อัจฉริยะจะช่วยท่านเลือกโหมดการทำความสะอาดที่เหมาะสมกับความ ต้องการ พร้อมด้วยไส้กรองพิเศษที่กักเก็บฝุ่นละเอียดไม่ให้เล็ดลอดออกมา อากาศที่ออกมาจึงสะอาดปราศจากฝุ่น อีกทั้งยังมีที่เก็บอุปกรณ์ต่างๆที่พร้อมนำมาใช้งานได้ทันที ด้วยคุณสมบัติเลิศเหล่านี้ของ **WD X2** ทำให้งานทำความสะอาดง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปาก

### \* ฟังก์ชันการทำความสะอาดตัวเองอัตโนมัติ (AUTOCLEAN™)

การทำความสะอาดตัวเองอัตโนมัติของเครื่องจะเป็นการทำความสะอาดไส้กรองเฮป้า (HEPA) ด้วยการให้อากาศไหลย้อนกลับ นอกจากนี้จะทำให้มั่นใจได้ว่าฝุ่นละอองขนาดเล็กจะถูกกำจัดสิ้นแล้ว ยังช่วยยืดอายุการใช้งานของไส้กรองอีกด้วย

# ทำความรู้จัก WD X2

คุณสมบัติเด่น



สัญลักษณ์ LED

หน้าจอสัญลักษณ์ LED แสดงโหมดการทำความสะอาด



สัญญาณเตือนฝุ่นเต็ม

ทำหน้าที่คอยตรวจสอบถุงบรรจุฝุ่น



ปุ่มควบคุมระดับ

ปุ่มหมุนเพื่อควบคุมระดับกำลังแรงดูดตามความต้องการของผู้ใช้งาน



กลไกเสียงคลิก

ด้วยกลไกเสียงคลิกที่ช่วยให้การต่ออุปกรณ์ลงล็อกง่ายดาย



สวิตซ์ทำความสะอาดตัวเองอัตโนมัติ

เป็นการทำความสะอาดได้กรองเย็บป่า (HEPA) ด้วยการให้อากาศไหลย้อนกลับ



ดีไอซ์จากสวิต

ด้วยดีไอซ์จากสวิตเซอร์แลนด์ที่ออกแบบสปอร์ตโอบเฉี่ยวแต่สวยงาม ช่วยเติมเต็มไอพัสโตลีให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น



สายไฟม้วนอัตโนมัติ

ระบบม้วนสายไฟเก็บอัตโนมัติ ง่ายต่อการจัดเก็บและป้องกันการชำรุดเสียหาย



ที่เก็บอุปกรณ์

มีพื้นที่จัดเก็บอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่พร้อมนำมาใช้งานได้ทันที



ล้อหมุนได้รอบทิศ

ล้อชนิดพิเศษที่หมุนได้รอบด้าน ช่วยให้การเคลื่อนที่ของเครื่องง่ายดาย




ระบบกรองฝุ่น 3 ชั้น


มั่นใจได้ว่าอากาศที่ออกจากเครื่องจะสะอาดปราศจากสิ่งสกปรก

# WD X2 ทำงานอย่างไร

## การเตรียมเครื่องเพื่อดูดฝุ่นแห้ง




ขั้นตอน 1



ขั้นตอน 2




ขั้นตอน 3




ขั้นตอน 4

ปลดล็อกฝาครอบชุดมอเตอร์ด้านบน (ขั้นตอน 1) ดึงชุดมอเตอร์ออก (ขั้นตอน 2) ใส่ไส้กรอง HEPA และถุงบรรจุฝุ่นให้เข้าที่ (ขั้นตอน 3) ใส่ชุดมอเตอร์และฝาครอบเข้าที่แล้วล็อกตามเดิม (ขั้นตอน 4)

## การเตรียมเครื่องเพื่อดูดน้ำหรือพื้นเปียก




ขั้นตอน 1




ขั้นตอน 2




ขั้นตอน 3



ขั้นตอน 4



ขั้นตอน 5




ขั้นตอน 6

ถอดไส้กรอง HEPA และถุงบรรจุฝุ่นออกก่อนการดูดน้ำหรือพื้นเปียก โดยปลดล็อกฝาครอบด้านบน แล้วยกชุดมอเตอร์ขึ้น (ขั้นตอน 1) นำไส้กรอง HEPA ออก (ขั้นตอน 2) แล้วนำถุงบรรจุฝุ่นออก (ขั้นตอน 3) จากนั้นสวมฟองน้ำเข้าไปที่กรอบไส้กรอง (ขั้นตอน 4) ปิดล็อกฝา (ขั้นตอน 5) ใส่ปะเก็นยางที่ขอบถัง นำชุดมอเตอร์และฝาครอบใส่กลับลงไป แล้วล็อกตามเดิม (ขั้นตอน 6)

# WD X2 ทำงานอย่างไร

## การต่อสายดูด

สายดูดจะมีตัวล็อกอยู่ที่ด้านปลาย การต่อสายทำได้โดย กดบนสายดูดแล้วดันเข้าไปที่ช่องตัวเครื่องด้านดูด หรือ ด้านเป่าตามต้องการ




## การต่อเข้าระบบไฟฟ้า

เปิดสวิทช์:

ขั้นที่ 1: เสียบปลั๊กสายไฟเข้ากับเต้าจ่ายไฟฟ้า สัญญาณไฟสีเขียวจะสว่าง แสดงว่าเครื่องพร้อมใช้งาน

ขั้นที่ 2: กดปุ่ม “เปิด”

ขั้นที่ 3: ปรับระดับแรงดูดหรือแรงเป่าด้วยการหมุนที่ปุ่มปรับ โดยจะมีหน้าจอ LED แสดงระดับที่ท่านเลือก



## ระดับแรงดูด/เป่า

### 1) โหมดประหยัด (Eco-Cleaning Mode)

โหมดนี้จะให้แรงเป่าระดับต่ำสุด เหมาะสำหรับการทำงานทำความสะอาดพื้นผิวที่บอบบาง เช่น ภาชนะ ไทลท์ส ี คอมพิวเตอร์ สิ่งประดิษฐ์ หรือสิ่งของที่แตกหักง่าย


### 2) โหมดปานกลาง (Active Cleaning Mode)

เหมาะสำหรับการทำงานทำความสะอาดทั่วไป เช่น พื้นที่มีน้ำหก ทำความสะอาดชั้นวางหนังสือ โต๊ะ และงานทั่วไป

### 3) โหมดแรงสุด (Full throttle Mode)

ให้พลังแรงสุดในการกำจัดสิ่งสกปรกหรือคราบที่ทำความสะอาดยาก เหมาะสำหรับทำความสะอาดโซฟา ที่นอน เครื่องเรือนนุ่ม ของเล่น ซอกมุม เพดาน ฯลฯ

อุปกรณ์ต่างๆ WD X2



หัวแปรงดูดฝุ่น  
แห้ง



หัวแปรงสองทาง  
สำหรับทุกพื้นผิว



ท่อต่อ



กระบอกฉีด



ที่ฉีดน้ำหอม



หัวแปรงดูดน้ำ



หัวแปรงงอ



หัวแปรง  
คอมพิวเตอร์



ท่อปากเปิด

# อุปกรณ์ต่างๆ WD X2



## หัวแปรงดูดพื้นแห้ง

ขนแปรงไนลอนพิเศษ เคลือบด้วยคาร์บอน เหมาะสำหรับทำความสะอาดพื้นกระเบื้อง ไม้ แก้วนิท หรือหินอ่อน และพื้นพรม การปรับขนแปรงระหว่างทำความสะอาดพื้นต่างๆ กับพื้นพรมก็แสนง่ายตายเพียงใช้เท้ากดเปลี่ยนได้สะดวก ช่วยกำจัดได้แม้แต่ฝุ่นละเอียดขนาดเล็กที่ฝังลึกอยู่ในพรม

**เหมาะกับพื้น :** พื้นทุกประเภท กระเบื้อง พรม ขนสัตว์

**ต่อเข้ากับช่องด้านดูดเท่านั้น**



## ท่อปากเปิด

ทำความสะอาดซอกตู้ หลังตู้ มุมห้อง มุมผนัง หรือซอกมุมที่เข้าถึงยาก กำจัดหยากไย่ หรือใช้เป่าทำความสะอาดรถ

**เหมาะกับพื้น :** มุมโซฟา มุมผนัง ชั้นหนังสือ หลังตู้ ฯลฯ



## หัวแปรงดูดน้ำ

ทำความสะอาดพื้นเปียก ห้องน้ำ หากต้องการให้พื้นสะอาดแวววับ สามารถฉีดน้ำยาทำความสะอาดไปที่พื้น แล้วใช้แปรงรีดน้ำเพื่อทำความสะอาดพื้น

**เหมาะกับพื้น :** พื้นทั่วไป กระจกหน้าต่าง พื้นโตะ

**ต่อเข้ากับช่องด้านดูดเท่านั้น**



## หัวแปรงสองทาง

ออกแบบมาเพื่อจุดที่ทำความสะอาดยากให้ใหม่เอี่ยมอ่อง เพราะเป็นแปรงสองทางที่เหมือนกางปีก ออกได้ตามรูปทรงของพื้นผิวที่ต้องการทำความสะอาด เช่น ใช้ขนแปรงที่ยาวนุ่มทำความสะอาดภาพวาดงานศิลปะราคาแพง ชุดคริสตัล เครื่องแก้ว หรือทำความสะอาดมุ้งลวด บานเกล็ด พูก ม่าน โดยไม่ต้องถอดออกมาซัก

**เหมาะกับพื้น :** คริสตัล แก้ว ภาพวาด ตะแกรง มุ้งลวด พูก เบาะ ม่าน

**ต่อเข้ากับช่องด้านดูดเท่านั้น**



## หัวแปรงดูดน้ำเล็ก

ทำความสะอาดน้ำที่หกเลอะ เช่น ชา กาแฟ น้ำผลไม้ ด้วยขนแปรงที่อ่อนนุ่มบวกกับพลังดูดจะช่วยให้ทำความสะอาดง่ายตาย หากต้องการให้พื้นสะอาดแวววับ สามารถฉีดน้ำยาทำความสะอาดไปที่พื้น แล้วใช้แปรงรีดน้ำเพื่อทำความสะอาดพื้น

**เหมาะกับพื้น :** พื้นโตะ โตะที่เป็นกระจก โซฟา

**ต่อเข้ากับช่องด้านดูดเท่านั้น**

# อุปกรณ์ต่างๆ WD X2



## ชุดหัวแปรงงอ

ทำความสะอาดบริเวณที่สูงได้ง่ายดาย เพียงใช้ช่องปรับได้ต่อเข้ากับหัวแปรงที่ต้องการ เช่น หัวแปรงงอ หรือหัวแปรงสองทาง

**เหมาะกับ :** ตู้ชั้นบน หิ้งพระ มุมตู้ด้านบน บังราว พัดลมเพดาน หลอดไฟ ใต้โต๊ะ ใต้โซฟา ต่อเข้ากับช่องด้านตุตเท่านั้น



## หัวแปรงคอมพิวเตอร์

ต่อหัวแปรงคอมพิวเตอร์เข้ากับหัวเป่า ขนแปรงอ่อนนุ่มจะช่วยกำจัดฝุ่นละอองจากแป้นคีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์ ช่วยกำจัดฝุ่นผงที่อาจเป็นอันตรายต่อแผงวงจรของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ

**เหมาะกับ :** คีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์ เครื่องโน้ตบุ๊ก เครื่องเสียง ลำโพง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์



## หัวแปรงบานเกล็ด

สามารถทำความสะอาดฝุ่นสิ่งสกปรกจากบานเกล็ดได้ง่ายดาย ทำความสะอาดตะแกรงช่องแอร์ หน้ากากแอร์

**เหมาะกับ :** บานเกล็ด ตะแกรง หน้ากากแอร์

ต่อเข้ากับช่องด้านตุตเท่านั้น



## หัวเป่า

ด้วยอุปกรณ์หัวเป่า ท่านสามารถเป่าฝุ่นออกจากเครื่องเสียง ทีวี อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ได้อย่างสะดวก และยังใช้เป่าลูกโป่งสำหรับงานปาร์ตี้ได้อีกด้วย

**เหมาะกับ :** ของสะสม เครื่องเสียง ทีวี อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เป่าลูกโป่ง

ต่อเข้ากับช่องด้านเป่าเท่านั้น



## กระบอกฉีด

ต่อกระบอกฉีดเข้ากับช่องเป่า เติมน้ำหรือน้ำยาที่ต้องการฉีดพ่น ใช้หัวแม่มือกดเพื่อฉีดพ่น

สามารถปรับระดับของวงพ่นได้ด้วยการหมุนตามเข็มนาฬิกาเพื่อให้แคบลง หรือหมุนทวนเข็มนาฬิกา

เพื่อให้กว้างขึ้น

**เหมาะกับ :** ฉีดพ่นต้นไม้ กล้วยไม้ ฉีดยาฆ่าแมลงให้บ้าน

ต่อเข้ากับช่องด้านเป่าเท่านั้น



## ที่ฉีดน้ำหอม

ฉีดน้ำหอมปรับอากาศให้ดูเสื้อผ้าหรือห้องเพื่อเพิ่มความหอมสดชื่น สามารถบรรจุน้ำพาลินหรือ

ลูกเหม็นเข้าไปแล้วต่อเข้ากับด้านเป่า จะทำให้กลิ่นละเหยของลูกเหม็นช่วยกำจัดแมลงสาบในตู้ได้

นอกจากนี้ ท่านสามารถหยดน้ำหอมลงที่ก้อนสำลีแล้วเสียบเข้าไปที่ฉีดน้ำหอม ช่วยที่บ้านหรือเสื้อผ้ามีกลิ่นหอมสดชื่น

**เหมาะกับ :** ตู้เสื้อผ้า ห้องนอน

ต่อเข้ากับช่องด้านเป่าเท่านั้น



## ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

แรงดันไฟฟ้า	220-230 โวลต์ / 50 เฮิร์ตซ์
กำลังไฟฟ้า	1300 วัตต์
ความจุถังบรรจุน้ำ	10 ลิตร
ความจุถังบรรจุน้ำอุ่น	8 ลิตร
แรงดูด	2300 ม.ม. หน่วย WC (22.55 Kpa)
แรงเป่า	1400 Lpm
น้ำหนักเครื่อง	6.75 ก.ก.
ขนาดเครื่อง	33 x 35.5 x 49 ซม.

## ประเภทอุปกรณ์

อุปกรณ์พื้นแห้ง	อุปกรณ์พื้นเปียก	อุปกรณ์เสริม
หัวแปรงดูดพื้นแห้ง	หัวแปรงดูดน้ำ	ที่ฉีดน้ำหอม
หัวเป่า	หัวแปรงดูดน้ำเล็ก	กระบอกฉีด
หัวแปรงอ		ท่อต่อ
หัวแปรงสองทาง		
ท่อปากเปิด		
หัวแปรงบานเกล็ด		
หัวแปรงคอมพิวเตอร์		

### การบริการหลังการขาย

- ลูกค้าสามารถขอทำสัญญาบริการรายปี หลังสิ้นสุดการรับประกัน
- ในกรณีที่ลูกค้าไม่ประสงค์จะต่อสัญญาบริการ ลูกค้าสามารถเลือกใช้บริการจากศูนย์บริการจากเรา โดยชำระค่าแรงและอะไหล่ได้ตามปกติ ลูกค้าสามารถเสนอข้อคิดเห็นความข้องใจหรือเพื่อให้ได้ประโยชน์มากกว่าที่บริษัทฯ เสนอการบริการได้ที่บริษัทฯ หรือศูนย์บริการ



บริษัทยูโร ฟิฟูพี ไตเรคท์ (ประเทศไทย) จำกัด

98/120-121 ถนนนวลจันทร์

แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

Call Center 0-2946-2100 Fax. 0-2946-1700

E-mail : [europ2p@forbes.co.th](mailto:europ2p@forbes.co.th) [www.forbes.co.th](http://www.forbes.co.th)



[www.facebook.com/forbes.thailand](http://www.facebook.com/forbes.thailand)